

## ENG – Hanging instructions:

Wall cover is checked for manufacturing defects. However, always check the product before cutting and hanging it. We are not responsible for a faulty product once it has been hung. In the event of a complaint, attach the label with the serial no.

**Preparation:** The surface must be dry, supportive and slightly absorbent. Remove any loose paper or paint. Apply primer to any porous or very absorbent surfaces. Shiny surfaces should be roughened.

**Temperature:** Ensure there is good ventilation and maintain a normal room temperature – at least 18 °C.

**Paste:** Use Reflekt Extra wallpaper paste.

## Hanging:

1. Cut Wall cover into lengths, with an extra 5–10 cm for use along cornices and skirting boards. Remember to check the wall covering.

2. Apply Reflekt Extra wallpaper paste to the wall in an even layer. 1 litre is sufficient for 2–3 m<sup>2</sup>.

3. Hang the Wall cover edge-to-edge or with an overlap. For a perfect join at the overlap, cut through both layers. Start at the top edge and smooth out towards the sides with a wallpaper brush. Continue by pressing the brush firmly in the middle of the length and then smooth out towards the sides to avoid air bubbles. If, despite this, you do get air bubbles, loosen the entire length and start smoothing it out again.

4. Use a Stanley knife to make a clean cut by the skirting board. Use a steel putty knife to cut a straight edge. Remove any excess paste with a damp sponge immediately.

5. Leave to dry for 24–48 hours with plenty of ventilation before painting or wallpapering over. Prior to wallpapering, we recommend pre-pasting with a layer of Reflekt Extra wallpaper paste or Non-woven wallpaper paste.

## Tools:

A long-haired paint roller for the paste. A ruler and Stanley knife. Wallpaper brush, steel putty knife, scissors, sponge, folding rule and pencil.

## FI – Kiinnitysohje:

Remonttitapetti on käynyt läpi laadunvarmistukseen valmistusvirheiden varalta. Tarkasta tuote kuitenkin ennen leikkaamista ja kiinnittämistä. Emme vastaa virheistä jo kiinnitystyssä tuotteessa. Mahdollisimpien reklamaatioihin on liitetävä etiketti, jossa on valmistusnumero.

**Esiässitnlyt:** Alustan on oltava kuiva, kantava ja kevyesti imukykyinen. Huonosti paikallaan oleva tapetti tai maali on poistettava. Huokoiset tai voimakkasti imukykyiset pinnat on pohjustettava. Kiltävät pinnat on hiottava himmeiksi.

**Lämpötila:** Huolehdi hyvästä ilmanvaihdosta ja pidä huoneenlämpötila normaalina, vähintään 18 °C:ssa.

**Liisteri:** Käytä Reflekt Extra -liisteriä.

## SE – Uppsättningsanvisning:

Renoveringstapet är kontrollerad mot fabrikationsfel. Kontrollera ändå produkten innan skärning och uppsättning. Vi ansvarar inte för en redan uppsatt vara med fel på. Vid ev. reklamation ska etiketten med fabr. nr. bifogas.

**Förbehandling:** Underlaget ska vara torrt, bärande och svagt sugande. Dåligt sittande tapet eller färg ska tas bort. Porösa eller kraftigt sugande ytor grundas. Blanka ytor mattslipas.

**Temperatur:** Sörg för god ventilation och håll normal rumstemperatur – minst 18 °C.

**Lim:** Använd Reflekt Vävlum Extra.

## Uppsättning:

1. Renoveringstapet skärs i väder med ett tillägg på 5–10 cm som används vid skärning längs tak- och fotlistor. Kom ihåg att kontrollera väggbeklädningen.

2. Reflekt Vävlum Extra limmas på väggen till enhetligt skikt. 1 liter räcker till 2–3 m<sup>2</sup>.

3. Renoveringstapet sätts upp kant-i-kant eller med överlapp. För en perfekt skarv vid överlapp, skär igenom båda lagren. Börja i överkant och jämma ut mot sidorna med en tapetborste. Fortsätt med att trycka fast med borsten mitt i väden och jämma sedan ut mot sidorna för att undvika luftfickor. Uppstår det trots allt luftfickor, lossa hela väldan och börja om med att jämma ut.

4. Renskärning mot golvlistan görs med brytbladskniv. Använd en stålspackel för att skära rakt. Överskott av lim tas bort omgående med en fuktig svamp.

5. Låt torka ca 1–2 dygn med god ventilation innan övermålning eller tapetsering. Innan tapetsering rekommenderas förflimning med ett lager Reflekt Vävlum Extra alternativt Tapetlim Non woven.

## Verktyg:

Långhårig målarulle för limmet. Linjal och brytbladskniv. Tapetborste, stålspackel, sax, svamp, tumstock och blyertspenna.

## Asettaminen:

1. Remonttitapetti leikataan vuodiksi jättämällä ylimäärästä pituutta 5–10 cm, jota käytetään leikkaatessa katto- ja lattialistoja pitkin. Muista tarkastaa seinäpäälystte.

2. Reflekt Extra -liisteri levitetään seinään yhtenäisenä kerroksena. 1 litra riittää 2–3 m<sup>2</sup>:iin.

3. Remonttitapettivuodat asetetaan vierekkäin puskuasumaan tai limittäin. Saat aikana täydellisen sauman limityskohdassa leikkaamalla kummankin kerroksen läpi. Aloita yläreunasta ja tasoita sisuva kohti tapettiharjalla. Jatka painamalla harjalla lujasti vuoden keskipohjaa ja tasoita sitten sisuva kohti ilmataskujen ehkäsemiseksi. Jos ilmataskuja kaikesta huolimatta muodostuu, irrota koko vuota ja aloita tasoittaminen uudelleen.

## NO – Instruksjoner for oppsetting:

Renoveringstapet er kontrollert for produksjonsfeil. Kontroller likevel produktet før du kutter og setter det opp. Vi tar ikke ansvar for allerede oppsatt vara med feil. Ved eventuell reklamasjon skal etikett med fabrikationsnummer vedlegges.

**Forbehandling:** Underlaget skal være tørt, bærende og svakt sugende. Tapet eller maling som sitter dårlig, skal fjernes. Porøse eller sterkt sugende underlag grunnes. Blanke overflater mattslipes.

**Temperatur:** Sørg for god ventilasjon og hold normal romtemperatur – minst 18 °C.

**Lim:** Bruk Reflekt Vevlim Ekstra.

## Oppsetting:

1. Renoveringstapet skjæres i lengder med et tillegg på 5–10 cm til bruk ved skjæring langs tak- og gulvlister. Husk å kontrollere veggbekledningen.

2. Reflekt Vävlum Extra limes på veggen i et jevnt lag. 1 liter dekker 2–3 m<sup>2</sup>.

3. Renoveringstapet settes opp kant-i-kant eller overlappende. Du får en perfekt skjøt ved overlapping ved å skjære gjennom begge lagene. Begynn øverst og jev ut mot sidene med en tapetborste. Fortsett med å trykke fast med børsten midt i lengden, og børst deretter ut mot sidene for å unngå luftbobler. Kommer det luftbobler likevel, løsner du hele lengden og starter utjevnning på nytt.

4. Renskørjer mot gulvlisten med en tapetkniv. Bruk en stålsparkel for å skjære rett. Overskytende lim fjernes umiddelbart med en fuktig svamp.

5. La tørke i 1–2 døgn med god ventilasjon før overmålning eller tapetsering. Før tapetsering anbefales forfliming med et lag Reflekt Vävlum Extra eller eventuelt Tapetlim Non Woven.

## Verktøy:

Langhåret malerulle for limmet. Linjal og tapetkniv. Tapetborste, stålsparkel, saks, svamp, tommestokk og blyant.

4. Viimeistelyleikkaus jalkalistaa vasten tehdään katkotteräiteellä. Käytä teräslastaa apuna suoran leikkauksen aikaansaamiseksi. Poista liisterijäämät välittömästi kostealla sienellä.

5. Anna kuiva 1–2 vuorokautta ennen maalausta tai tapetointia. Varmista hyvä ilmanvaihto. Ennen tapetointia suositellaan esiliisteröintiä yhdellä kerrosella Reflekt Extra -liisteriä tai kuitukangasliisteriä.

## Työkalut:

Pitkäkarvainen maalitela liisteriä varten. Viivain ja katkotteräitei. Tapettiharja, teräslasta, sakset, sieni, mittakeppi ja liijykynä.

## DE – Anleitung für das Anbringen:

Renoviervlies wurde auf Herstellungsfehler überprüft. Prüfe dennoch vor dem Schneiden und Anbringen das Produkt. Wir übernehmen keine Haftung für bereits angebrachte, fehlerhafte Ware. Bei eventuellen Reklamationen muss das Etikett mit der Herstellernummer beigefügt werden.

**Vorbehandlung:** Die Oberfläche muss trocken, tragfähig und leicht absorzierend sein. Schlecht sitzende Tapete oder Farbe muss entfernt werden. Poröse oder stark absorbiende Oberflächen werden grundiert. Glatte Oberflächen werden aufgeraut.

**Temperatur:** Für gute Belüftung sorgen. Die Zimmer temperatur sollte mindestens 18 °C betragen.

**Leim:** Verwende Reflekt Gewebekleber Extra.

## Anbringen der Tapete:

1. Renoviervlies wird in Bahnen mit zusätzlich 5–10 cm geschnitten. Dies ist für das Zuschneiden entlang Decken- und Fußleisten notwendig. Denke daran, die Wandverkleidung zu überprüfen.

2. Reflekt Gewebekleber Extra wird in einer einheitlichen Schicht an der Wand aufgetragen. 1 Liter reicht für 2–3 m<sup>2</sup>.

3. Die Renoviervlies wird auf Stoß angebracht oder mit Überlappung. Für eine einwandfreie Verbindung an der Überlappung, beide Schichten durchschneiden. Beginne am oberen Rand und gleiche zu den Seiten hin mit einer Tapezierbürste aus. Dann mit der Bürste in der Mitte der Bahn andrücken und zu den Seiten hin ausgleichen, um Luftblasen zu vermeiden. Treten trotzdem Luftblasen auf, muss die gesamte Bahn gelöst und erneut mit dem Ausgleichen begonnen werden.

4. Verwende ein Cuttermesser, um einen sauberen Schnitt an der Sockelleiste durchzuführen. Verwende eine Stahlspachtel, um gerade zu schneiden. Überschüssigen Leim sofort mit einem feuchten Schwamm entfernen.

5. Vor dem Überstreichen oder Tapezieren ca. 1–2 Tage bei guter Belüftung trocknen lassen. Vor dem Tapezieren empfehlen wir das Vorkleben mit einer Schicht Reflekt Gewebekleber Extra bzw. Tapetenkleister Non woven.

## Werkzeug:

Langhaariger Farbroller für den Leim. Lineal und Cuttermesser. Tapezierbürste, Stahlspachtel, Schere, Schwamm, Zollstock und Bleistift.

