

**ENG:**

Oven dish / Storage container  
Borosilicate glass and bamboo lid

**HOW TO USE**

Take care of your oven dish! These oven dishes made of high-quality borosilicate glass (suitable for food) are 100% harmless and lead-free. The bamboo lid with silicone sealing ring keeps air and moisture out. This keeps your food fresh for longer. The oven dish/safe box can be stored in the freezer and fridge. The oven dish can go in the oven, microwave, freezer and dishwasher without the lid. Avoid temperature shocks and do not heat directly into the fire. Always wash the bamboo lid by hand. Do not use scouring sponges, abrasive cleaners or objects that leave scratches on the glass. Wash before first use.

**SE:**

Ugnsformar/lådor för matförvaring  
Borsilikatglas och bambulock

**ANVÄNDNING**

Ta hand om din ugnsform! Dessa ugnsformar är gjorda av högkvalitativt borsilikatglas som är 100 % livsmedelssäkert och fritt från bly. Bambulocket med silikontätning håller ute fukt och luft. Ugnsformarna/matförvaringslådorna håller din mat fräsch längre. Lådorna kan förvaras i både kyl och frys. Ugnsformen kan användas i ugn, mikrovågsugn och frys utan lock. Den kan även diskas i diskmaskin utan lock. Undvik temperaturchocker och använd inte ugnsformen över öppen eld. Diska alltid bambulocket för hand. Använd inte skursvampar, slipmedel eller andra rengöringsmedel som kan repa glaset. Diska före första användningen.

**NO:**

Ovnsform/beholder  
Borosilikatglass og bambuslokk

**BRUKSANVISNING**

Ta godt vare på ovnsformen din! Disse ovnsformene av høykvalitets (matvaresikkert) borosilikatglass er 100% ufarlige og blyfrie. Bambuslokket med silikonpakning holder luft og fuktighet ute. Dette holder maten fersk lenger. Ovnsformen/beholderen kan oppbevares i fryser og kjøleskap. Ovnsformen kan brukes i ovn, mikrobølgeovn, fryser og oppvaskmaskin uten lokket. Unngå temperatursjokk, og ikke varm den opp rett på platen. Vask alltid bambuslokket for hånd. Ikke bruk skuresvamp, slipende rengjøringsmidler eller gjenstander som kan ripe opp glasset. Vask før første gangs bruk.

**DE:**

Ofenform/Vorratsbehälter  
Borosilikatglas und Bambusdeckel

**ANWENDUNG**

Pflege deine Ofenform! Diese Ofenformen aus hochwertigem Borosilikatglas (für Lebensmittel geeignet) sind 100% gesundheitlich unbedenklich und bleifrei. Der Bambusdeckel mit Silikondichtungsring ist luftdicht und hält Feuchtigkeit fern. So bleiben deine Speisen länger frisch. Die Ofenform/der Vorratsbehälter eignet sich für die Aufbewahrung im Gefrierschrank und im Kühlschrank. Die Ofenform kann ohne Deckel im Backofen, in der Mikrowelle, im Gefrierschrank sowie in der Spülmaschine verwendet werden. Vermeide starke Temperaturschwankungen. Nicht direkt im oder über dem Feuer erhitzen. Den Bambusdeckel immer von Hand spülen. Verwende keine Scheuerschwämme, Scheuermittel oder Gegenstände, die Kratzer auf dem Glas hinterlassen. Vor dem ersten Gebrauch abwaschen.

**FI:**

Uunivuoka/säilytysastia  
Borosilikaattilasi ja bambukansi

**KÄYTTÖ**

Pidä huolta uunivuoastasi! Nämä korkealaatuisesta borosilikaattilasista valmistetut uunivuoat (sopivat elintarvikkeille) ovat täysin vaarattomia ja lyijyttömiä. Bambukansi, jossa on silikonitiivisterengas, pitää ilman ja kosteuden poissa. Näin ruoka pysyy tuoreena pidempään. Uunivuokaa/säilytysastiaa voidaan käyttää pakastimessa ja jääkaapissa. Uunivuokaa voidaan käyttää uunissa, mikroaaltouunissa, pakastimessa ja astianpesukoneessa ilman kantta. Vältä äkillisiä lämpötilan muutoksia, älä kuumenna suoraan avotulella. Pese bambukansi aina käsin. Älä käytä hankaussieniä, hankaavia puhdistusaineita tai esineitä, jotka naarmuttavat lasia. Pese ennen ensimmäistä käyttökertaa.